

# Indicatore ottico di posizione

Indicatore ottico di posizione con coperchio di protezione ed O - ring



| Codice | Per utilizzo con valvole serie: | DN       |
|--------|---------------------------------|----------|
| -      | -                               | -        |
| ZIN005 | VM / CP                         | 80 ÷ 100 |
| ZLI001 | -                               | -        |
| ZLI002 | -                               | -        |
| ZLI003 | -                               | -        |
| ZLI004 | -                               | -        |
| ZLI005 | -                               | -        |
| ZLI006 | -                               | -        |
| ZLI007 | -                               | -        |
| ZLI008 | -                               | -        |
| ZLI009 | -                               | -        |
| ZLI010 | -                               | -        |